

### **Teknisk Specifikationer:**

Model:	GSM Micro 2
Driftspænsing:	230VAC
Belastning:	2300W (230V/10A)
Strømforbrug:	Max 1 W
Brugstemperatur:	-10 til +50 C°
Størrelse (BxHxD)	160x62x55mm
Vægt:	350 Gram

### **Oversigt GSM-Micro**

- Baseret på GSM-netværk. Benytter sig af 900/1800 nett.
- Anbefalet belastning på udgang: 230VAC/10A (3600W)
- Fabriksinstilt kode: 1234
- Konstant rødt lys viser at relæ-udgang er tændt.
- Knap (M) på siden på hvorpå man manual kan tænde og slukke relæ-udgang.

Hvis enheden er leveret med SIM-kort, så spring afsnit "Nyt sim-kort" over

### **Nyt simkort**

- 1) Sæt Sim-kort i alm. mobiltelefon
- 2) Fjern pinkoden, under (menu -> sikkerhed).

### **Opstart:**

- Når GSM-micro bliver sat i stikkontakten, vil blå signallampen begynde at blinke.
- Når den blå signallampe lyser konstant er enheden klar til at modtager sms beskeder.

### **Fjernstyring med SMS kommando'er:**

Vælg den mobiltelefon som skal være "Master".

Det vil sige den telefon som må have lov til at kommunikere med GSM-Micro fremover.

### **Start med at sende sms besked: #00# til det telefonnummer der er indsat i GSM-Micro.**

Af vent besked fra GSM-Micro

### **Tænd eller sluk for udgangen:**

Tænd udgang, send sms	1234#01#
Sluk udgang, send sms	1234#02#

På siden af enheden kan du på knappen (M) tænde/slukke manuelt, uden at sende en sms besked.

### **Tilføj flere bruger:**

Tilføj andre bruger, der må have lov til at kommunikere med GSM Micro.

Det er kun master som kan indkode ekstra numre.

(Max. 4 numre kan indkodes)

Vil du tilføje en ekstra bruger som må have lov til at tænde/slukke for GSM-Micro, gør du følgende.

Send SMS Besked: 1234#06#FamilyNumber#

### **Slet indkodet familenumre:**

Slet familenumre , send sms Besked: 1234#15# FamilyNumber#

### **Tjek status på udgang og temperatur:**

Send SMS besked: #07#

### **Reset GSM-micro:**

Sletter alt tilføjet opsætninger i enheden.

Metode 1: Pres M knappen ned i 5 sekunder.

Metode 2: Send sms besked: #08#1234#

### **Termostatfunktion:**

Tænd/sluk udgange automatisk via temperaturløser)

Kommando: #24#0#MODE#low-temp#high-temp#

Mode kan være 0 eller 1

1=minus grader / 0= plusgrader

### **F.eks**

Tænd udgangen ved 8 grader og sluk udgangen ved 10 grader

Send sms besked: #24#0#MODE#08#10#

Husk for at aktivere eller deaktivere termostatfunktion brug følgende kommando.

Aktiver termostatfunktion, send sms besked: #23#0#1#

Deaktiver termostatfunktion, send sms besked: #23#0#0#

# GSM Micro

## Quick Vejledning

### Temperatur alarm:

(Få besked når en temperaturgrænse overskrides)

Kommando: #22#0#05#25#

F.eks:

Få sms besked når temperaturen kommer under 5 grader og over 25 grader.

Send sms besked: #22#0#05#25#

Husk for at aktivere eller deaktivere temperatur alarm brug følgende kommando.

Aktiver temperatur alarm, send sms besked: #21#0#1#

Deaktiver temperatur alarm, send sms besked: #21#0#0#

