

# Quick vejledning SMS-styring 50-019

## Overvågning høj vandstand

- 1) Indsæt sim-kort. Husk at pinkode skal være fjernet.  
GSM-modem kører 2G. De fleste sim-kort kan både klare 2G, 3G og 4G.  
Brug ikke sim-kort som kun bruger 3G net. Brug f.eks ikke sim-kort fra 3.dk eller Oister.dk
- 2) Tilslut strøm til styringen og tjek at den blå led begynder at blinke på modulet.  
Efter ca. 1 minut vil den blå LED lyse konstant, som betyder at GSM-modulet har fået kontakt til mobil nettet.  
Hvis blå LED blinker engang i sekundet, betyder det at signalet er dårligt og styringen kan være lang tid om at svare på dine sms beskeder.  
I den situation anbefales det, at der benytte en ekstern antenne, isæt hvis styringen er placeret i en kælder.  
Vi har ekstern antenner med både 2 eller 5 meter coax-kabel, F.eks varenr. 90-011 eller 90-012, find dem på legtech.dk
- 3) Hvis den blå LED lyser konstant og du ikke kan komme i kontakt med styringen, så tjek at du SMS'er til det rigtige nummer.  
Det kan også skyldes at sim-kortet ikke indeholder information om SMS center nr.  
I den forbindelse kontakt Legtech, hvor vi hjælper med indkodning af SMS center nr.
- 4) Start med at tjekke, om du kan komme i kontakt med styringen, ved at sende en SMS med teksten: **1234 STATUS**

**Når du sender SMS beskeder til styringen, så vil den bekræfte kommandoen med en retur SMS, Altså hvis det modtager en rigtig kommando. Husk mellemrum ifølge eksemplerne. Det er lige meget om du bruger store eller små bogstaver.**

### Følgende SMS kommandoer er sat op som standart:

Standart koden er 1234 , den kan ændres, se brugervejledning.

1234 input1 on (Dig1 aktiveret), klar til at sende sms alarm !

1234 input2 off (Dig2 deaktiveret), ikke klar til at sende sms alarm !

1234 input1 text Høj vandstand Brønd1 (SMS alarm tekst for dig1 opsat)

1234 input2 text Høj vandstand Brønd2 (SMS alarm tekst for dig2 opsat)

1234 unitname SMS Styring (SMS top tekst opsat)

.... Du kan ændre teksterne, dog max. 25 tegn

### Der kan Indkodes op til 5 mobilnumre + 1 E-mail.

Eksempel:

1234 phone1 +4512345678 Indkodes phone1 igen, vil den overskrive sidst indkodet nr.

1234 phone2 +4542368400 Slet nr: 1234 phone1 RESET (Husk "RESET" med stort)

Osv.

### Alarm indgange Dig1/Dig2

Ledninger fra Niveau vippe sensor 1:

Sort ledning til GND

Brun ledning til dig1

Ledninger fra Niveau vippe sensor 2:

Sort ledning til GND

Brun ledning til dig2

### Alarm besked ved lav/normalt niveau:

Blå ledning kan benyttes, hvis der ønskes besked ved lav niveau.

Det kan kun lade sig gøre ved at indsætte blå ledning i Dig2.

I den forbindelse kan der kun anvendes en niveau vippe.

### Relæ-udgange til lyd giver eller Flasch LED:

Relæ1 og relæ2 vil gå ON, når henholdsvis dig1/dig2 er aktiv.

Legtech leverer forskellige typer LED flash og lyd giver.

F.eks. Varenr. 30-035 eller 30-036. Find dem på legtech.dk



### Batteri-backup:

**Husk at aktivere batteri-backup, ved at sætte jumper ned over begge ben.**

Find jumper ved siden hvid batteri stik.

