



Quick vejledning

4G PRO SMS BRØND ALARM

Med Niveau-Vippe

Find den udvidet brugervejledning, ved at scanne QR-kode. Ring til Legtech på telefon 7734 9045, så koder vi styringen for dig.

Hvis medfølgende sim-kort anvendes, så følg vedledningen som står beskrevet på sim-kort posen eller ring på telefon 7734 9045. Efter sim-kortet er indsat, så husk at sætte ON/OFF omskifter i stilling ON. Se tilslutningsskema på bagsiden.

Når den blå LED lampe lyser konstant har styringen forbindelse til mobilnettet og er klar til nedenstående beskeder.

Når du sender SMS beskeder til styringen, så vil den bekræfte kommandoen med en retur SMS.

Altså kun, hvis den modtager en rigtig kommando. Husk mellemrum ifølge eksemplerne.

Det er lige meget om du bruger store eller små bogstaver eller en blanding.

Start med at tjekke.... om du kan komme i kontakt med styringen, ved at sende en SMS med teksten: **1234 STATUS**

SMS kommando, hvis du vil ændre alarm tekster.

Du kan ændre den SMS alarm teksten der sendes afsted, når dig1 eller dig2 kortsluttes til GND eller brydes fra GND.

Vi tager nu udgangspunkt i dig1 (Input1):

Du kan indkode en tekst for NO (Når dig1 kortsluttes til GND).

KOMMANDO: **1234 input1 text1 Høj Vandstand**

Du kan indkode en tekst for NC (Når dig1 brydes fra GND)

KOMMANDO: **1234 input1 text0 Normal OK**

....Tekst -> max. 16 tegn.

Du kan også indkode en ekstra tekst. Denne tekst ligger foran tekst1 og tekst0. Denne tekst kalder vi "name"

Vi har på forhånd indkodet "name" teksten til BRØND 1.

KOMMANDO: **1234 input1 name BRØND 1**

Når Dig1 kortsluttes med GND afsendes SMS besked -> BRØND 1: Høj Vandstand.

Når Dig1 brydes fra GND afsendes SMS -> BRØND 1: Normal OK

Det samme er gældende for Dig2 (Input2), brug i stedet for et 2-tal i kommandoen.

Vi har på forhånd indkodet input2 name til BRØND 2.

Hvis du ønsker at stoppe SMS alarmerne, sendes KOMMANDO: **1234 input1 off** og **1234 input2 off**

UNITNAME teksten:

Ovenover alarm teksten (text1/text0) har vi en yderligere tekst, som vi kalder **UNITNAME**.

Denne tekst repræsenterer navnet på din brønd alarm eller hvor den er placeret.

Som standart er den indkodet til 4G PRO BRØND ALARM -> KOMMANDO: **1234 unitname 4G PRO BRØND ALARM**

.... UNITNAME tekst, dog max. 25 tegn

Der kan Indkodes op til 5 mobilnumre.

Eksempel:

KOMMANDO: 1234 phone1 +4512345678

Indkodes phone1 igen, vil den overskrive sidst indkodet nr.

KOMMANDO: 1234 phone2 +4542368400

Slet nr. 1: **1234 phone1 RESET** (Husk "RESET" med stort)

Hvis du vil tjekke de numre som er indkodet, brug: KOMMANDO: **1234 phone?**

Når du tester brønd alarm, skal du huske på, at der skal gå min. 30 sekunder imellem at du aktivere niveau vippe, til den sætte i normal tilstand igen.

SMS styringen tillader nemlig kun, at sende en sms ud hver 30. sekund. Det kan dog ændres med kommando NOALARM, se kommando liste i den udvidet brugervejledning. Men i normal praksis vil fungerer det fint med 30. sekunder. Det er en ekstra sikker for, at du ikke at blive spammet, hvis noget skulle gå galt.

Batteri backup test:

Sluk for 230VAC og tjek at blå LED stadig lyser. Tjek også at i modtager SMS omkring "power off"

Overblik over alle Brønd alarmer på Danmarkskort:

Har din boligforening eller Kommune flere brønd alarmer, kan i med et login til vores webportal, se alle brøndene på et Danmarks kort, og selv indtaste koordinater og navn på hver enkel brønd. Eller F.eks modtage e-mail, hvis Brønd alarm mister forbindelsen til mobilnettet. Opsæt E-mail ved høj vandstand og meget mere. Kontakt Legtech for mere information.



NYHED → Vælg manuelt netforbindelse

Vælg hvilket net styringen skal kobles op på.... enten 2G eller 4G.

Som standart vælger styringen selv det net som dækker bedst.... den kører AUTO .

Engang i døgnet tjekker styringen automatisk, om der er et nyt og bedre net i området.

Med nedenstående kommandoer, tvinges styringen til henholdsvis 2G eller 4G net.

Vælg 2G net, KOMMANDO: 1234 NET 2G

Vælg 4G net, KOMMANDO: 1234 NET 4G

Vælg AUTO net, KOMMANDO: 1234 NET AUTO