

Quick vejledning

Dør-telefon (80-029)

- 1) Indsæt sim-kort uden, husk at fjern pinkoden.
- 2) Monter GSM-antenne.
- 3) Tilslut strømforsyning og vent 1 minut, hvorefter der lyder et "dy dut", som indikere at den har kontakt til mobil nettet.
- 4) justere lyden på højtaler, på det orange potientmeter på printet med lille skruetrækker, hvis lyden er for høj/lav.

Opsætning udendørs:

For at beskytte højtaler og mikrofon anbefales det, at beskytte dør-telefon fra overdækket tag eller ved at montere en aluminium plade ud over kabinet.

Aktivere relæ-udgang til dør-blink:

Når der trykkes på knap i et sekund, ringer dør-telefon op til indkodet nummer, hvorefter der trykkes på # og relæ-udgang tænder 1 sekund eller tryk 1 for at tænde det i antal sekunder der er indkodet (Se kommando liste)

Relæ-udgang er det lille grønne 3-pol skrue klemmerække på printet.

Indkoder foregår via SMS kommando liste:

Indkode nummer til Knap1:

Send SMS: 9999#11telefonnummer#

Slet nummer til knap1:

Send SMS 9999#11#

Tjek indkodet numre:

Send SMS: 9999#35#

Tjek signal dækning til mobilnettet (Level 1-31)

Send SMS: 9999#36#

Ændre Speaker Volume (X=1-9)

Send SMS: 9999#33X

Ændre microphone Volume (X=1-9)

Send SMS: 9999#33X

Ændre 4 cifre tal kode 9999:

Kommando: 9999#00NYKODE#

F.eks send SMS: 9999#001234#

Koden er nu ændret til 1234

Ændre antal sekunder relæ er aktiv, når der trykkes på 1 fra telefon.

Kommando: 9999#21+(0~999)#

F.eks Send SMS: 9999#215# (Relæ tænder 5 sekunder)