

# Datablad

## GSM-Micro



### GSM Micro (Direkte i stikkontakt)

Du kan tænde/slukke for varmen i sommerhus, fritidshus, campingvogn, båd eller ødegård, erhvervs lokaler, lager, privat bolig med en sms besked fra din mobiltelefon eller bruges til at genstarte server eller router m.m.

Den sættes direkte i stikkontakten. Stik fra varmeapparat eller andet elektrisk apparat sættes direkte i. (Max. Belastning 2300 W).

**Format:**  
(LxBxD) 110 x 52 x 35mm

GSM-Micro er en fiks lille enhed, sim-kort kan indsættes på bagsiden, bruger næsten alle slags sim-kort, undtagen 3G nettet.

### Temp Føler:

GSM Micro har ekstern temp. føler og kan forlænges yderligere. Du kan forespørge på temperaturen og få SMS besked hvis en temperaturgrænse overskrides. Mellem -20 - (+60) Grader.

### Frostsikring:

Hvis F.eks varmeapparat svigter og temperaturen kommer under 5 grader, kan enheden sende SMS besked til indkodet telefon. Du kan altid overvåge temperaturen, når du ikke er i sommerhuset, fritidshuset m.m.

### Termostatfunktion:

Derudover kan relæ-udgang styres af temperaturføler. F.eks kan udgangen tændes automatisk ved 9 Grader og slukke ved 10 grader.

### BatteriBackup:

GSM-Micro leveres med indbygget batteribackup. Ved strømsvigt afsendes besked til indkodede mobiltelefoner. En god løsning som frostsikring hvis HFI-Relæ sætter ud eller strømmen i området forsvinder uden varsel.

### Opsætning:

Alt opsætning på GSM Micro, sendes via simple sms beskeder til enheden, på den måde kan du altid ændre temperaturgrænser eller ændre temperaturen.

