

Quick vejledning

SMS-Varmepumpe (50-016)

Tænd/sluk enheden ved at holde knappen  neden i 3 sekunder.

I menuen "user List" indkoder du mobilnumre som må kommunikere med styringen.
Husk 0045 foran, hvis du benytter den i udlandet.

Enable Firewall:

Når numre er indkodet, er det vigtig at du under "User list" herunder "Firewall" aktivere "Enable"

Du kan benytte App. SmartAir, bemærk vi ikke yder support til app.

Følg brugervejledning i afsnittet "Indkod IR Code fra fjernbetjening"

Du kan indkode op til 6 kommandoer fra fjernbetjening ind i styringen.
F.eks tænd, sluk, frostsikring 10 grader, skrue op til 24 grader.

I styringen skal indsættes et sim-kort, tjek hvilket telefonnummer det har.
Du skal sende SMS til dette nummer.

Ved at sende en sms med *01* aktivere du den første funktion du har indkodet fra fjernbetjening.
Se de 7 forskellige SMS-kommandoer under "command list" i brugervejledningen.

Har du brug for et sim-kort, kan du bestille det på telefon +45 7734 9045 eller Simservice@legtech.dk

Eller scan følgende QR-kode og gå direkte til bestilling på vores hjemmeside.



Har du brug for hjælp, kontakt Legtech på telefon +45 7734 9045 eller skriv til info@legtech.dk