

Quick vejledning

4G PRO PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM 50-033

Ring til Legtech på telefon 7734 9045, så koder vi styringen for dig.

- 1) Indsæt sim-kort. Husk at pinkode skal være fjernet før det indsættes.
- 2) Tilslut 230VAC på kabel og tænd styring ved at sætte ON/OFF omskifter i stilling ON. Se evt. tilslutningsskema.
- 3) Tjek at den blå led begynder at blinke på modulet.
Efter ca. 1 minut vil den blå LED lyse konstant, som betyder at GSM-modulet har fået kontakt til mobil nettet.

Hvis blå LED blinker engang i sekundet, betyder det, at signalet er dårligt og styringen kan være længere tid om at svare på dine sms beskeder. I den situation anbefaler vi, at benytte en ekstern antenne med 5 meter kabel (Varenr. 90-012).

Når du sender SMS beskeder til styringen, så vil den bekræfte kommandoen med en retur SMS, Altså, hvis den modtager en rigtig kommando. Husk mellemrum ifølge eksemplerne. Det er lige meget om du bruger store, små bogstaver eller begge dele.

Ved at sende en SMS med teksten 1234 STATUS , returnere styringen en status rapport med informationer.

OPSÆTNING SMS VARSLING:

- SMS varsling ved fuld og tom septiktank.
- Bruges også i tilfælde, hvor niveau stiger på grund af pumpefejl.

Indkod grænseværdier for tryktransmitter fra 0-100% = (0-500cm dybde)
5% svare til 25cm meters dybde.

F.eks -> send SMS besked:

1234 LEVEL MIN2 MAX28 ON (Giver SMS varsling, når niveau er under 10 cm og over 1,4m)

Denne opsætning er kendetegnet for en septiktank på 6m³ (6000 liter)
Slutbruger får SMS varsling, når septiktank er fuld og når den bliver tømt igen.

For at fjerne SMS varsling send SMS kommando: 1234 LEVEL OFF

TÆND/SLUK RELÆ1 -> START/STOP PUMPE:

Hvis en pumpe er forbundet til relæ-udgang1

Tænd pumpe, når tryktransmitter måler 15% = (75cm)
Sluk pumpe , når tryktransmitter måler 5% = (25cm)

F.eks -> send SMS besked:

1234 ADJUST3 LEVEL MIN5 MAX15 ON

Fjern regulering ved at sende kommando: 1234 ADJUST LEVEL3 OFF

Indkodning af valgfri ID Top tekst:

1234 UNITNAME 4G PUMPE BRØND & ALARM

.... Du kan ændre teksten, dog max. 25 tegn

Der kan Indkodes op til 5 mobilnumre:

Eksempel:

1234 phone1 +4512345678

Indkodes phone1 igen, vil den overskrive sidst indkodet nr.

1234 phone2 +4542368400

Slet nummer: 1234 phone1 RESET (Husk "RESET" med stort)

Osv.

De to ekstra digitale indgange, kan tilsluttes forskellige typer vand-sensor
Tilslutning alarm indgange Dig1/Dig2: (Se også tilslutningsskema)

NYHED:

Er du Kloakmester og ønsker overblik over et større antal septiktanke eller brønde, kan vi tilbyde login til WEB APP: <https://app.controller.dk>
Generelt overblik over niveau, besked hvis en styring falder af mobilnettet, statistik, indkodning for varsling både SMS og E-mail og meget mere.

